




## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

# **LUFTKÜHLER**

## **Aircool Easy**




***LESEN SIE DIESE ANLEITUNGEN DURCH UND  
BEWAHREN SIE SIE ANSCHLIESSEND GUT AUF***

Achtung: Die Abbildungen der Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung.

# SICHERHEITSHINWEISE


1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist dieses zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seiner Vertragswerkstatt oder einer anderen qualifizierten Person zu ersetzen.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
3. Trennen Sie das Gerät beim Befüllen und Reinigen vom Stromnetz.
4. Vor der Reinigung oder sonstigen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.




5.  Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts  
Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie diese Produkte den Vorschriften entsprechend, um einer möglichen Schädigung von Umwelt oder menschlicher Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugänglich zu machen. Nutzen Sie bitte für die Rückführung Ihres Altgeräts die hierfür bereitgestellten Rückgabestellen bzw. Sammelstationen oder setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, der Ihnen dieses Gerät verkauft hat. Dieser wird Ihr Altgerät umweltgerecht entsorgen.

# MONTAGEANLEITUNG

## ■ Bezeichnung der Komponenten




## Montage der Laufrollen




# BENUTZUNGSANWEISUNGEN


## ■ Anleitungen zur Bedienung des Geräts



- Drücken Sie eine der Tasten des Bedienfeldes, um die jeweilige Funktion zu aktivieren. Zum Beispiel:
- Drücken Sie die Taste [OFF], um den Ventilator auszuschalten.
  - Drücken Sie die Taste [LOW], [MED] oder [HIGH], um die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit auszuwählen.
  - Drücken Sie die Taste [OSC.], um die Schwenken-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
  - Drücken Sie die Taste [EVA./COOLER], um die Luftkühlfunktion zu aktivieren/deaktivieren.



### Benutzung der Eiskristallbox



#### Hilfreicher Hinweis:

Bei der Luftbefeuchtung muss der Wasserstand unterhalb der Markierung MAX liegen; füllen Sie Wasser nach, wenn der Wasserstand unter die Markierung MIN sinkt.


## Benutzungsrichtlinien

### Anleitung zum Einfüllen von Wasser und zur Reinigung des Wassertanks

- Wenn Sie den Luftkühler nicht benutzen, dann entleeren Sie von Zeit zu Zeit das Wasser, das sich auf dem Boden des Tanks angesammelt hat.
- Bitte trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie Wasser einfüllen oder Sie das Gerät reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Pumpenmodul an der vorgesehenen Stelle befindet. Wenn das Pumpenmodul nicht ordnungsgemäß eingebaut ist, dann kann dies zu einer unbefriedigenden oder fehlenden Luftbefeuchtung führen.

Es gibt zwei Methoden, mit denen Sie Wasser einfüllen können:

- ① Einfüllen des Wassers bei zur Hälfte herausgezogenem Tank (Pumpenmodul bleibt angeschlossen)
- ② Trennen Sie das Pumpenmodul vom Wassertank und ziehen Sie anschließend den Wassertank zum Reinigen oder Einfüllen von Wasser vollständig heraus.



- 1 Drehen Sie den Wassertankverriegelungsknopf von der senkrechten in die horizontale Stellung.



- 2 Ziehen Sie den Tank zur Hälfte heraus (Sie können den Tank nach Einfüllen des Wassers wieder zurück in das Gerät schieben).



- 3 Drehen Sie den Knopf 90° gegen den Uhrzeigersinn. Trennen Sie anschließend das Pumpenmodul (einschließlich Schlauch) vom Wassertank.

- 4 Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig heraus. Reinigen Sie den Wassertank anschließend und füllen Sie dann Wasser ein.
- 5 Wenn Sie den Wassertank gereinigt und Wasser eingefüllt haben, dann setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Schließen Sie anschließend das Pumpenmodul wieder an und schieben Sie dann den Tank vollständig in das Gerät. Verriegeln Sie den Tank mit Hilfe des Verriegelungsknopfes.

## WARTUNGSANLEITUNG

Der Ventilator ist wartungsarm. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Setzen Sie sich für Reparaturen mit qualifiziertem Servicepersonal in Verbindung.

1. Der Ventilator muss vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden und bis zum vollständigen Zusammenbau vom Stromnetz getrennt bleiben.
2. Reinigen Sie den Wabenfilter und den Staubfilter regelmäßig, um eine ausreichende Luftversorgung sicherzustellen.
3. Bitte wischen Sie die Außenteile mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet wurde.
4. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.  
Benutzen Sie die nachfolgenden Substanzen nicht als Reiniger:  
Benzin, Verdünner.
5. Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder zu den inneren Komponenten gelangt.

## REINIGUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung immer, dass der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.
2. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Entfernen Sie den Seifenfilm anschließend mit einem trockenen Tuch gründlich.